

## Блок автоматического запуска АВР-10000ДТ



Габаритные размеры (ДхШхВ), мм

330x250x140

Масса нетто, кг

4,9

### Блок автоматического запуска для дизельных генераторов УГД-10000ЕТ и УГД-10000ЕТК.

Блок приобретается отдельно.

#### Принцип работы блока автозапуска:

В случае отключения напряжения в центральной электросети, блок автоматики обеспечит запуск генератора. После запуска генератора через 8-10 секунд подается напряжение в домашнюю сеть. В случае возобновления питания в центральной электросети в допустимых значениях, блок автоматики отключает напряжение, подаваемое генератором от потребителей, переключает потребителей на городскую сеть, после чего происходит остановка генератора и переход его в режим ожидания. Данная процедура занимает 5-10 секунд.

Работы по монтажу изделия должны производиться квалифицированным специалистом согласно руководства по эксплуатации.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [skt@nt-rt.ru](mailto:skt@nt-rt.ru)

[www.skat.nt-rt.ru](http://www.skat.nt-rt.ru)